

一、上机和下体：上机和下体可以拆开来清洗，只要将上机轻轻提起，就可轻松拆下，并与水源、电源脱离。

二、本体：按正确的方法分离座圈和座盖后，可彻底清洁有沾污的部位。清洁时，用拧干水份的柔软抹布擦拭即可，不要用洗涤剂或者药品擦拭，以免损伤部件。清洁后，重新装回。

三、过滤网：当有污物堵塞进水过滤网时，可能会导致冲洗水压不够，所以要定期清洗。清洗步骤：1、关闭进水阀门;2、用专用工具拧下滤水网;3、用牙刷或小刷子清扫污垢。

四、喷口：按“喷头清洗”键，喷口周围就有水溢出，用于喷口清洗;用手拉出喷头并紧握，以清洗喷口及管头部位;清洗时可用软布沾水清洗;最后按停止键，停止喷水。

五、清扫除臭盒及除臭吸气口，若仍有臭味产生，请更换除臭剂;除臭盒与除臭吸气口有尘埃、或其他附着物时，吸入的风量就会减少，可用牙刷或小刷子等清扫尘埃。

在冬季，为防止由于结冰而造成智能马桶的损伤，请在不用时放尽剩水。长期不使用时，也应放尽剩水。剩水放尽步骤：

- 1、关闭进水阀门;
- 2、旋松后取下排水螺栓;
- 3、剩水放尽后重新旋紧排水螺栓。